

Guida alla Cura e Manutenzione dei componenti in HPL:

I prodotti in HPL venduti da Diemmebi sono destinati esclusivamente all'uso interno.

Periodicità

Si raccomanda un intervento di controllo e pulizia profonda almeno tre volte all'anno in contesti di uso occasionale, o regolarmente dopo ogni utilizzo in caso di uso intensivo.

Pulizia

Utilizzare esclusivamente panni in microfibra in combinata con uno dei seguenti: acqua tiepida e sapone neutro, sgrassatori leggeri (pH 7-9) oppure alcol denaturato.

Dopo la pulizia, asciugare sempre con un panno morbido pulito.

EVITARE: Candeggina, cloro, ammoniaca, solventi (acetone, trielina, diluenti), pagliette d'acciaio, spugne o polveri abrasive, detergenti acidi o anticalcare.

Ambiente

L'esposizione prolungata e diretta ai raggi solari può causare lievi variazioni cromatiche.

Manutenzione Tecnica

Si raccomanda di non porre fonti di calore a diretto contatto con la superficie.

Fine Vita

Il materiale HPL è inerte e non pericoloso. Smaltire in centri autorizzati e non disperdere nell'ambiente.